

Før kørsel:

- Frakobl ladekablet fra standeren og læg det i bagagerummet.
- Du kan ikke lade bilen uden opladerkablet.
- Elektrisk Rækkevidde: 432 km (bemærk, rækkevidden kan variere ved brug af varme og touch skærm).

Efter brug:

- Indsæt opladerkablet og scan Clever-ladebrikken.

Start/Stop af bilen:

- Tryk på startknappen for at starte og stoppe motoren i "P"-position. Knappen er placeret i mellem førersædet og passagersædet.



Gearskifte:

- Tryk på knapperne for at skifte mellem "Drive" (D) - Kørsel, "Neutral" (N) - Fri, "Reverse" (R) - Bak, og tryk "Park" (P) – For parkering (Husk at trække håndbremsen).



Opladning - kun ved Clever:

- Tilslut ladekablet til bilen og en Clever opladningsstation. Se ladekort [her](#)
- Sammen med bilnøglen følger Clever-ladebrikken. Denne fungerer som bilens "benzinkort". Når du skal oplade bilen, skal du swipe brikken på Clever-ladestanderen. Dette trin er afgørende for at igangsætte opladningen af bilen.
- Følg Clever's vejledning [her](#) for korrekt tilslutning og start af opladningen.

Frakobling af opladerkabel ved problemer:

- Hvis du ikke kan få kablet ud af bilen, kan du bruge nødknappen ved at trykke på den. Den er placeret ved siden af indgangen til opladningskablet.

